

Lighting System complete reset

Werkt uw Gumax® Lighting System helemaal niet? Probeer dan uw Lighting System te resetten door de onderstaande stappen te volgen.

- A. Complete reset alle led strips
- B. Koppelen led strips met afstandsbediening

Let op: Gebruikt u een smart bridge? Verwijder dan eerst de led strip uit de app.

A. Complete reset alle led strips

Stap 1: Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 seconden



Stap 2: Hierna de stekker 5 tot 10 seconden in het stopcontact laten.
Dan eruit halen.

Stap 3: Steek de stekker in het stop contact en haal deze er na 1 seconde weer uit.
Doe dit in totaal 4 keer.

Bij de 4^e keer de stekker erin laten zitten.



De led strips knipperen → de led strips zijn gereset

De led strips knipperen niet → de led strips zijn niet gereset → herhaal stap 1 & 2

Reset gelukt

→ afstandsbediening koppelen: ga verder met B.

→ smart bridge koppelen: zie handleiding van uw app

B. Koppelen met de afstandsbediening

Stap 1: Haal de stekker uit het stopcontact



Stap 2: Ontkoppel alle T-kabels van de driver-controllers.



Stap 3: Verbind de T-kabel met de 1^e driver-controller.



Stap 4: Steek de stekker weer in het stopcontact.



Stap 5: Koppel nu de afstandsbediening met deze led strip.

- Houdt hiervoor de afstandsbediening dichtbij (<10cm) de te koppelen driver-controller.
- Druk vervolgens de bijbehorende nummertoes in: Led strip 1 → toets 1
Led strip 2 → toets 2
enz....
Led strip 9 → toets 1
Led strip 10 → toets 2
enz....



- Houdt de nummertoes een paar seconden ingedrukt.
- Het lichtknopje boven aan de afstandsbediening gaat nu knipperen: 5x langzaam + 3x snel
- De desbetreffende led strip gaat nu kort knipperen.
- De led strip is verbonden met de afstandsbediening.

Herhaal stap 1 t/m 5 voor alle led strips.