

Instructies reset Gumax® ledspots

Heeft u een storing aan uw ledspots? Probeer dan uw ledspots te resetten door de onderstaande stappen te volgen.

Stap 1: Haal de stekker uit het stopcontact.



Stap 2: Druk de “aan/uit knop” gelijktijdig in en steek gelijktijdig de stekker weer in het stopcontact.



De ledspots in de terrasoverkapping gaan nu knipperen, de afstandsbediening is verbonden met de transformator.